

CXS

GUIDE DES TAILLES



Réf article : CXS2471-002

Taille	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
A - taille de la semelle :	24,4	25,1	25,8	26,4	27,1	27,8	28,4	29,1	29,8	30,4
B - hauteur :	25,2	25,2	25,2	25,2	26	26,5	27	27,5	28	28,7

Les tailles indiquées sont en cm, Tolérance acceptée jusqu'à ± 1 cm,

